



hp  
mp3130 series  
digital projector

リリースノート

このファイルには以下の項目に関する最新情報が記載されています。

プロジェクタの天井設置.....	1
すべてのプロジェクタ設定のリセット .....	1

最新のリリースノートについては、サポートWebサイト [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) をご覧ください。

### プロジェクタの天井設置

プロジェクタを天井に取り付ける場合は、プロジェクタを天井に固定するための取付け器具(HP 製または特注のもの)をご使用ください。三脚用の取付け穴を使ってプロジェクタを逆さまに吊るすようなことはしないでください。1 本のネジでは、プロジェクタを固定または安定させるだけの強度はありません。

### すべてのプロジェクタ設定のリセット

プロジェクタの設定が完全に間違ってしまったが、これを修正できない場合は、出荷時の設定に戻すことができます。デフォルト設定に戻すには、プロジェクタの以下のボタンを同時に 5 秒間押し続けます (ユーザーズガイドにボタンの記載には誤りがある場合があります)。

**下矢印+上矢印+右矢印**